

منوی پخش (فیلم)

شما می توانید فیلمها را حذف کرده یا فیلم خاصی را جستجو کنید.

جزئیات	تنظیم
فیلمهای ناخواسته را حذف می کند.	حذف
تنها با انتخاب یک تاریخ ضبط و عنوان از لیست، یک فهرست پخش ایجاد کنید.	عنوان تصویر
صفحه ایندکس فیلمها را بر اساس گروه، تاریخ ضبط یا رویداد مرتب می کند.	جستجو
فهرستهای پخش ایجاد شده را پخش کنید.	لیست پخش
فهرست پخش را ایجاد یا ویرایش می کند.	ویرایش لیست پخش
فیلمهایی را با اطلاعات ناقص مدیریت پخش می کند.	پخش فایل دیگر
<ul style="list-style-type: none"> • کپی فایلها را روی رسانه دیگر کپی می کند. • انتقال فایلها را به رسانه دیگر انتقال می دهد. • محافظت/لغو فایلها را از حذف شدن تصادفی محافظت می کند. • تقسیم • برش بخش مورد نیاز از فیلم را انتخاب کرده و آن را به عنوان یک فایل جدید ذخیره کنید. • واقعه را تغییر دهید تغییر رویداد ثبت شده. 	ویرایش
فیلم هایی که بر روی دو رسانه جداگانه ضبط می شوند در حالی که "ضبط بی وقفه" در منوی ضبط فیلم فعال شده است، می توانند با یکدیگر ترکیب شده و به یک فیلم تکی تبدیل شوند.	کنترل ضبط بی وقفه
جلوه هایی را به ابتدا و انتهای فیلم های ضبط شده اضافه می کند.	ظهور - محو
نمایش یا عدم نمایش مواردی مانند آیکونها را بر روی صفحه نمایش در هنگام پخش تنظیم می کند.	نمایش روی صفحه