

---

#### تصاویر بدرستی در تلویزیون نشان داده نمی شوند.

کابل را جدا کرده و مجدداً وصل کنید.

دستگاه را مجدداً خاموش کرده و روشن کنید.

هنگام اتصال با استفاده از رابط مؤلفه ای، بررسی کنید که تنظیمات "خروجی -COMPO NENT" در منوی تنظیمات اتصال برای تلویزیون انتخابی مناسب باشد. (بصورت پیش فرض روی "1080i" تنظیم شده است)