

شما می توانید تنظیمات مختلف دوربین نظیر صداهای عملیاتی را تنظیم کنید.

جزئیات	تنظیم
برای تنظیم فاصله زمانی تصویربرداری در حین تصویربرداری متوالی.	سرعت عکاسی متوالی
قابلیتهای ویژه این دستگاه را به شکل خلاصه معرفی می کند.	نمایش
با این تنظیم، از وضعیت فراموش شدن خاموش کردن دوربین جلوگیری می کند.	خاموشی خودکار
صداهای عملیاتی را فعال یا غیرفعال می کند.	صدای عملکرد
دکمه REC را روی صفحه نمایش LCD نشان می دهد و امکان استفاده از آن را به عنوان دکمه START/STOP فراهم می کند.	دکمه ضبط
ظرف مدت 5 دقیقه پس از بسته شدن صفحه نمایش LCD، مصرف برق را تا 1/3 میزان مصرف زمان ضبط کاهش می دهد.	ری استارت سریع
اداره کردن این دستگاه با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور را ممکن می کند.	ریموت
دیسک های ایجاد شده را روی یک وضعیت "قابل خواندن" که روی یک دستگاه رایب DVD قابل پخش می باشد، تنظیم می کند.	فایلنایز خودکار
عملکردهای این دستگاه را به جدیدترین نسخه ارتقاء می دهد.	بروزرسانی
تمام تنظیمات را به مقادیر پیش فرض باز می گرداند.	پیش تنظیم کارخانه