



زوم کردن

زاویه دید را می توان با استفاده از زوم تنظیم کرد.

- از انتهای W (انتهای زاویه عریض) برای تصویربرداری در زاویه دید گسترده تر استفاده کنید.
- از انتهای T (انتهای تله فوتو) برای بزرگنمایی موضوع جهت تصویر برداری استفاده کنید.



- همچنین می توانید از زوم دور/نزدیک اسلایدر برای انجام زوم استفاده کنید.
 زوم نزدیک (زاویه عریض)
 زوم دور (تله فوتو)



نکته:

- در حالت ضبط تصویر ثابت، فقط زوم نوری قابل دسترسی است.