


ریموت

اداره کردن این دستگاه با استفاده از دستگاه کنترل از راه دور را ممکن می کند.

تنظیم	جزئیات
خاموش	سیگنال های عملیات را از دستگاه کنترل از راه دور دریافت نمی کند.
روشن	سیگنال های عملیات را از دستگاه کنترل از راه دور دریافت می کند.

نمایش مورد

1 برای نمایش منو، **MEMO** را لمس کنید.



2 "تنظیمات پایه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "ریموت" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

