


نهایی سازی دیسک ها پس از کپی کردن

دیسک را پس از پایان کپی برداری نهایی سازی می کند. این کار امکان پخش دیسک با استفاده از این دستگاه، روی کامپیوتر، دستگاه رایت BD/DVD و یا دستگاه پخش BD/DVD ای که فرمت های AVCHD و BD-MV را پشتیبانی می کند فراهم می آورد.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.



2 "نهایی کردن" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "بله" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

• پس از نهایی سازی، **OK** را لمس کنید.