

7 برای مکث در پخش، **OK** را لمس کنید؛ سپس در نقطه ای که می خواهید فایل را تقسیم کنید "تنظیم" را لمس نمایید.



• نقطه تقسیم واقعی ممکن است اندکی با نقطه انتخاب شده اختلاف داشته باشد.

8 "تقسیم در اینجا" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



• برای انتخاب مجدد نقطه تقسیم، "لغو" را انتخاب کنید.

• پس از تقسیم، **OK** را لمس کنید.

• اکنون تصویر اصلی با دو تصویر تقسیم شده جایگزین می شود.

نکته:

• هنگام پخش فایل تقسیم شده، تاریخ ضبط نقطه تقسیم نمایش داده می شود.

• نقطه تقسیم ممکن است کمی با صحنه انتخابی متفاوت باشد.


• در صورت فعال بودن تنظیمات بارگذاری یا صدور، امکان تقسیم فیلم ها وجود ندارد.

• در صورت تقسیم شدن فیلم، تنظیمات بارگذاری یا صدور غیرفعال می شوند.


تقسیم فایل ها

شما می توانید یک فیلم انتخاب شده را به دو قسمت تقسیم کنید.
• پس از تقسیم فیلم اصلی، امکان بازیابی آن وجود نخواهد داشت.


1 حالت پخش را انتخاب کنید.



2 حالت فیلم را انتخاب کنید.



3 برای نمایش منو، **MENU** را لمس کنید.



4 "ویرایش" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



5 "تقسیم" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



6 فیلم مورد نظر را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



• پخش فیلم انتخاب شده شروع می شود.