

7 "بله" یا "خیر" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- با انتخاب "بله"، فیلم هایی با تاریخ ضبط یکسان بصورت گروه نشان داده می شوند.
- با انتخاب "خیر"، فیلم ها بر اساس تاریخ ضبط آنها نمایش داده می شوند.

8 "اجرا" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- با نمایش "INSERT NEXT DISC"، دیسک را تعویض کنید.

9 بعد از کپی، OK را لمس کنید.



10 نمایشگر LCD را ببندید و سپس سیم USB را جدا کنید.

احتیاط:

- تا قبل از تمام شدن کپی، دستگاه را خاموش نکنید و سیم USB را جدا نکنید.
- فایل هایی که در طول پخش بر روی صفحه تصاویر کوچک نیستند، کپی نمی شوند.

نکته:

- برای بررسی دیسک ایجاد شده، "پخش" را در مرحله 1 انتخاب کنید.
- برای ثبت فایل ها برای یک رویداد

### هنگام نمایش "می خواهید فاینالایز کنید؟"

- با تنظیم "فاینالایز خودکار" در منوی تنظیمات دوربین روی "خاموش"، این مورد نمایش داده می شود.
- برای پخش در دیگر دستگاه ها، "بله" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.
- برای افزودن تعداد فایل های بیشتر به DVD در فرصتی دیگر، "خیر" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.


نکته:

- با تنظیم "فاینالایز خودکار" روی "خاموش"، در صورت ایجاد دو یا تعداد بیشتری DVD بصورت همزمان، تمام دیسک ها بجز دیسک آخر بطور خودکار نهایی می شود.
- حتی با انتخاب "نهایی کردن" در منوی "کپی پشتیبان" می توانید DVD را نهایی کنید.
- برای پخش دیسک BD-R در دیگر دستگاه ها، "نهایی کردن" را پس از ایجاد دیسک انتخاب کنید. (از عملکرد "فاینالایز خودکار" در منوی تنظیمات دوربین فقط می توان برای ایجاد DVD استفاده کرد.)

### کپی فایل ها بر اساس رویداد

فیلم ها با توجه به رویداد ثبت شده گروه بندی و کپی می شوند.

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.



2 "انتخاب و ایجاد" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



3 رسانه را جهت کپی انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



4 "ایجاد بر اساس واقعه" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



5 رویداد مورد نظر را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



6 "اجرا" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



- تعداد دیسک های مورد نیاز برای کپی فایل ها نمایش داده می شود.
- دیسک ها را با توجه به آن آماده کنید.
- برای انتخاب فایل جهت کپی، "بررسی" را لمس کنید.