


ضبط فیلم



- 1 حالت فیلمبرداری
- 2 ضبط با فواصل زمانی
- 3 ضبط پرسرعت
- 4 نور
- 5 کیفیت فیلم
- 6 شمارشگر صحنه
- 7 زمان باقیمانده ضبط
- 8 ضبط در حال انجام است
- 9 شمارشگر ضبط با فواصل زمانی
- 10 میزان صدای میکروفن Bluetooth (فقط GZ-HM550)
- 11 ضبط بدون وقفه
- 12 ضبط تصویر ثابت
- 13 تصویربرداری پیوسته
- 14 کاهش صدای باد
- 15 ضبط رویداد
- 16 DIS
- 17 ضبط برای صدور
- 18 ضبط برای بارگذاری
- 19 x.v.Color