


رسانه ضبط برای تصویر

رسانه ضبط/پخش را برای تصاویر ثابت تعیین می کند.

جزئیات	تنظیم
تصاویر ثابت را روی حافظه داخلی دوربین ضبط می کند.	حافظه داخلی
تصاویر ثابت را روی کارت SD ضبط می کند.	کارت SD

نمایش مورد

1 برای نمایش منو، **OK** را لمس کنید.



2 "تنظیمات رسانه" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



3 "رسانه ضبط برای تصویر" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.

