

حداکثر نسبت زوم را تنظیم می کند.


تنظیم	جزئیات
10x/نوری	زوم تا 10x را فعال می کند.
x/DYNAMIC(15)16	هنگام تنظیم بر روی لرزشگیر تصویر ① یا زمانی که لرزشگیر تصویر خاموش است، بزرگنمایی تا حداکثر 16x را امکان پذیر می کند. هنگام تنظیم بر روی لرزشگیر تصویر ②، بزرگنمایی تا حداکثر 15x را امکان پذیر می کند.
60x/دیجیتال	زوم تا 64x را فعال می کند.
200x/دیجیتال	زوم تا 200x را فعال می کند.

نکته:


- با استفاده از زوم دینامیک می توانید ناحیه زوم را بدون کاهش کیفیت تصویر افزایش دهید.
- هنگام استفاده از زوم دیجیتال، به دلیل بزرگنمایی دیجیتال تصویر دندانان ای می شود.

نمایش مورد

1 حالت فیلم را انتخاب کنید.



2 برای نمایش منو، MENU را لمس کنید.



3 "زوم" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.

