


جلوه نمایش اسلاید

می توان به گذار نمایش ترتیبی افکنهایی را اعمال کرد.


جزئیات	تنظیم
صفحه نمایش را با حرکت از راست به چپ تغییر می دهد.	اسلاید
صفحه نمایش را به وسیله تقسیم به نوارهای عمودی تغییر می دهد.	پرده
صفحه نمایش را با تغییر توسط الگوی شطرنجی عوض می کند.	شطرنجی
صفحه نمایش را با یک افکت تصادفی از "اسلاید"، "پرده" و "شطرنجی" عوض می کند.	تصادفی

نمایش مورد


1 حالت پخش را انتخاب کنید.



2 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.



3 برای نمایش منو، MENU را لمس کنید.



4 "جلوه نمایش اسلاید" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.

