


حذف پوشه های موجود در درایو دیسک سخت USB خارجی

فایل های کپی شده در درایو دیسک سخت خارجی را می توانید حذف کنید.

احتیاط:

- فایل های حذف شده قابل بازگشت نیستند.
- از فایل های مهم بر روی رایانه یک نسخه پشتیبان تهیه کنید.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.



2 "حذف" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



3 پوشه دلخواه خود را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



4 "حذف" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.



• بعد از حذف، OK را لمس کنید.