

**5 قابلیت جستجو برای دستگاه مورد نظر جهت ثبت را انتخاب کرده و سپس OK را لمس کنید.**



- سیستم در محل قابل ثبت به جستجوی دستگاه های سازگار با Bluetooth می پردازد.
- روش انجام تنظیم در دستگاه های مختلف با یکدیگر متفاوت است. به دفترچه راهنمای دستگاه نیز مراجعه کنید.

**6 دستگاه مورد نظر برای ثبت را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.**



- اگر دستگاه مورد نظر برای ثبت یافت نشود، تنظیمات دستگاه را مجدداً بررسی کرده و دوباره جستجو کنید.
- همزمان امکان پخش نام 9 دستگاه وجود دارد.
- در صورتی که امکان دریافت نام دستگاه وجود نداشته باشد، آدرس دستگاه Bluetooth (آدرس BD) بجای آن نمایش داده می شود.
- نویسه های موجود در نام دستگاه که امکان نمایش آن ها وجود نداشته باشد بصورت □ نمایش داده می شوند.

**7 کلید عبور را برای ثبت دستگاه وارد کنید.**




- از اسلایدر برای انتخاب یک مقدار عددی استفاده کرده و OK را برای وارد کردن آن لمس کنید.
- برای پاک کردن آخرین نویسه عددی، "CLE" را لمس کنید.
- پس از وارد کردن کامل نویسه های عددی، "تنظیم" را لمس کنید.
- تعداد ارقام موجود در کلید عبور با توجه به دستگاه مورد نظر برای ثبت، متفاوت خواهد بود.
- اگر نیازی به تأیید اعتبار دستگاه وجود نداشته باشد، صفحه مربوط به کلید عبور نمایش داده نمی شود.
- کلید عبور با نام "پین کد" نیز شناخته می شود.
- برای دریافت اطلاعات مربوط به کلید عبور، به دفترچه راهنمای دستگاه مورد نظر برای ثبت مراجعه کنید.
- پس از ثبت کامل دستگاه، OK را لمس کنید.

- نکته:**
- بسته به دستگاه مورد استفاده شما ممکن است ثبت انجام نشود. علاوه بر آن، حتی در صورت ثبت دستگاه ممکن است ارتباط برقرار نشود.
  - حداکثر دو هدست و فقط یک گیرنده GPS، دستگاه سازگار با BIP/OPP یا تلفن همراه را می توان ثبت کرد.
  - همزمان می توانید حداکثر دو هدست را متصل کنید. اگر نوع دستگاه ها با یکدیگر متفاوت باشند امکان برقراری ارتباط وجود ندارد. ارتباط دستگاه های متصل را قطع کرده و یک اتصال جدید برقرار کنید.
  - نتیجه مربوط به جستجو بسته به دستگاه انتخابی، شرایط سیگنال ها و موقعیت دستگاه، متفاوت خواهد بود.
  - حالت های خاموش شدن خودکار، صرفه جویی در مصرف برق و حالت آزمایشی در طول ثبت دستگاه Bluetooth قابل دسترس نیستند.

**ثبت یک دستگاه سازگار با Bluetooth**

برای استفاده از دستگاه سازگار با Bluetooth به همراه این دستگاه، لازم است که این دستگاه را ثبت کنید (جفت کنید).

**1 برای نمایش منو، OK را لمس کنید.**



**2 "تنظیمات اتصال" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.**



**3 "بلوتوث" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.**



**4 نوع دستگاه مورد نظر خود را برای ثبت انتخاب کرده و "ثبت" را لمس کنید**



<b>هدست</b>	برای شنیدن صدای ضبط شده در طول تصویربرداری می توانید از یک هدست (هدفون همراه با میکروفن) استفاده کنید. با انجام تنظیمات "صدای میکروفن بلوتوث" از قبل می توانید در حین تصویربرداری صدای خود را نیز ضبط کنید.
<b>گیرنده GPS</b>	از گیرنده GPS می توانید برای ضبط اطلاعات مربوط به محل ضبط فیلم یا تصویر ثابت استفاده کنید.
<b>BIP/OPP</b>	داده های مربوط به تصویر ثابت را به یک دستگاه سازگار با Bluetooth منتقل می کند.
<b>تلفن هوشمند</b>	با استفاده از برنامه های از پیش نصب شده بر روی یک تلفن می توانید از یک تلفن همراه ثبت شده بعنوان یک کنترل از راه دور برای این دستگاه استفاده کنید.