

زوم کار نمی کند.

زوم دیجیتال در حالت عکسبرداری ممکن نیست.
عمل زوم در تصویربرداری با فواصل زمانی ممکن نیست. (امکان عکسبرداری پیوسته و DIS وجود ندارد.)
برای استفاده از زوم دیجیتال، "زوم" را در منو روی "60x/دیجیتال" یا "200x/دیجیتال" تنظیم کنید.