

حالت شاتر

تنظیمات تصویربرداری پیوسته را می توان انجام داد.


جزئیات	تنظیم
یک تصویر ثابت می گیرد.	ضبط یک تصویر
در حالی که دکمه تصویر فوری فشار داده شده است، تصاویر ثابت را به طور پیوسته ضبط می کند.	عکاسی پیوسته

نکته:


- با استفاده از سرعت عکاسی متوالی در منوی تنظیمات اصلی می توانید سرعت تصویربرداری متوالی را تغییر دهید.
- ممکن است بعضی از کارتهای SD از تصویربرداری پیوسته پشتیبانی نکنند.
- سرعت تصویربرداری پیوسته در صورت استفاده مرتب از این قابلیت، کاهش می یابد.

نمایش مورد

1 حالت تصویر ثابت را انتخاب کنید.



2 برای نمایش منو، MENU را لمس کنید.



3 "حالت شاتر" را انتخاب کرده و OK را لمس کنید.

