

7 کپی بر روی دیسک شروع می شود.



- بعد از کپی، بر روی "OK" کلیک کنید.


- نکته:
- دیسک‌هایی با انواع زیر را می توان با نرم افزار ارائه شده Everio MediaBrowser استفاده کرد.
  - DVD-R
  - DVD-R DL
  - DVD-RW
  - DVD+R
  - DVD+R DL
  - DVD+RW
  - BD
- Everio MediaBrowser از 3 فرمت دیسک پشتیبانی می کند: AVCHD؛ DVD-Video؛ و BD.
- هنگام کپی کردن فیلم های ضبط شده در حالت ضبط UXP به منظور ایجاد یک دیسک AVCHD، فیلم ها باید قبل از کپی برداری به حالت ضبط XP تبدیل شوند. لذا ممکن است نسبت به زمان کپی برداری فیلم های ضبط شده در حالات دیگر بیشتر طول بکشد.
- از پخش کننده Everio MediaBrowser برای پخش دیسک استفاده کنید. برای اداره کردن، به فایل راهنمای نرم افزار Everio MediaBrowser فراهم شده مراجعه نمایید.
- برای مشاهده فایل راهنمای "Help" Everio MediaBrowser، را از نوار منوی Everio MediaBrowser انتخاب کرده یا دکمه F1 صفحه کلید را فشار دهید.
- در صورت وجود هرگونه مشکل با نرم افزار ارائه شده Everio MediaBrowser، با " مرکز پشتیبانی کاربر Pixela" تماس بگیرید.

<b>تلفن</b>	ایالات متحده امریکا و کانادا (انگلیسی): +1-800-458-4029 (رایگان) اروپا (انگلستان، آلمان، فرانسه و اسپانیا) (انگلیسی/آلمانی/فرانسوی/اسپانیایی): +34-800-1532-4865 (رایگان) سایر کشورها در اروپا (انگلیسی/آلمانی/فرانسوی/اسپانیایی): +44-1489-564-764 آسیا (فیلیپین) (انگلیسی): +63-2-438-0090 چین (چینی): 0014-163-10800 (رایگان)
<b>صفحه اصلی</b>	<a href="http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e">http://www.pixela.co.jp/oem/jvc/mediabrowser/e</a>

ضبط فیلمها روی دیسک ها

فایلهای مرتب شده با استفاده از فهرست کاربری را به DVD ها کپی کنید.

- 1 یک دیسک جدید را درون درایو BD/DVD قابل ضبط رایانه قرار دهید.
- 2 فهرست کاربری مورد نظر را انتخاب کنید.




- 3 نوع دیسک را انتخاب کنید.



- با انتخاب DVD تصویری، کیفیت تصویر روی استاندارد تنظیم می شود.
- 4 روش انتخاب فایل را انتخاب کنید.



- اگر "Select all files displayed" را انتخاب کنید، تنها فیلم های نشان داده شده روی دیسک کپی می شوند.
  - تا مرحله 6 جلو بروید.
  - در صورت انتخاب "Select files individually"، تا مرحله 5 جلو بروید.
- 5 (در صورت انتخاب "Select files individually") فایل ها را به ترتیب برای کپی در دیسک انتخاب کنید.



- پس از انتخاب روی "Next" کلیک کنید.
- 6 منوی بالای دیسک را تعیین کنید.



- عنوان و پس زمینه منو را تعیین کنید.