

سرعت عکاسی متوالی


برای تنظیم فاصله زمانی تصویربرداری در حین تصویربرداری متوالی.


جزئیات	تنظیم
<ul style="list-style-type: none"> در حالت تصویر ثابت، در مدت زمان تقریبی 0.4 ثانیه، شش تصویر ثابت را بصورت متوالی ضبط می کند. در حالت فیلم، در مدت زمان تقریبی 0.4 ثانیه، 11 تصویر ثابت را بصورت متوالی ضبط می کند. 	سرعت زیاد
<ul style="list-style-type: none"> در حالت تصویر ثابت، در مدت زمان تقریبی 0.9 ثانیه، شش تصویر ثابت را بصورت متوالی ضبط می کند. در حالت فیلم، در مدت زمان تقریبی 1.1 ثانیه، 11 تصویر ثابت را بصورت متوالی ضبط می کند. 	سرعت متوسط
تصویربرداری را بصورت متوالی ادامه می دهد تا زمانی که رسانه ضبط پر شود.	سرعت کم

نکته:

- با ادامه تصویربرداری متوالی در حالت "سرعت کم"، سرعت تصویربرداری به تدریج کم می شود.
- با انجام تصویربرداری متوالی در حالی که فیلمبرداری در حال انجام است، حالت موقتاً به "سرعت کم" جابجا می شود.


نمایش مورد

1 برای نمایش منو،  را لمس کنید.



2 "تنظیمات پایه" را انتخاب کرده و  را لمس کنید.



3 سرعت عکاسی متوالی را انتخاب کرده و  را لمس کنید.

