


6 ضبط را شروع کنید.



احتیاط:

- با تنظیم "اولویت چهره AE/AF" روی "روشن"، تنظیم زیر تغییر خواهد کرد.
- با تنظیم "انتخاب صحنه" روی "نورافکن"، به "OFF" تبدیل می شود.
- با تنظیم "FOCUS" روی "تنظیم دستی"، به "خودکار" تبدیل می شود.
- با تنظیم "جبران نور زمینه" روی "روشن"، به "خاموش" تبدیل می شود.
- با تنظیم "ناحیه نورسنجی" روی "نقطه"، به "صفحه کامل" تبدیل می شود.
- با انجام تنظیمات زیر، "اولویت چهره AE/AF" به "خاموش" تبدیل می شود.
- با تنظیم "انتخاب صحنه" روی "نورافکن".
- با تنظیم "FOCUS" روی "تنظیم دستی".
- با انتخاب "کمک در فوکوس".
- با تنظیم "جبران نور زمینه" روی "روشن".
- با تنظیم "ناحیه نورسنجی" روی "نقطه".


نکته:

- این دوربین می تواند حداکثر 16 چهره را شناسایی کند.
- بسته به شرایط ضبط، ممکن است برخی از چهره ها شناسایی نشوند.
- اگر نتیجه دلخواه بدست نیاید، ضبط را با تنظیم "اولویت چهره AE/AF" روی "خاموش" انجام دهید.


تصویربرداری شفاف از سوژه های جاندار (AE/AF تشخیص چهره)

"اولویت چهره AE/AF" بطور خودکار چهره شناسایی شده را با میزان فوکوس مناسب، بصورت متناسب با روشنایی تنظیم می کند. این عملکرد برای فیلم و تصویر ثابت قابل استفاده است.

1 حالت فیلم یا تصویر ثابت را انتخاب کنید.



2 برای نمایش منو، **RECALL** را لمس کنید.



3 "اولویت چهره AE/AF" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



4 "روشن" را انتخاب کرده و **OK** را لمس کنید.



5 دوربین را به سمت فرد مورد نظر بگیرید.



- یک کادر در اطراف چهره سوژه نمایش داده می شود و فوکوس و روشنایی بطور خودکار تنظیم می شوند.
- در صورت شناسایی چندین چهره، فوکوس بر روی چهره ای که به دوربین نزدیک تر است انجام می گیرد.