

REDEMARRAGE RAPIDE

Permet d'effectuer un enregistrement immédiatement après ouverture de l'écran LCD.


Réglage	Détails
ARRÊT	Désactive la fonction.
MARCHE	Permet d'allumer l'appareil rapidement lors de la réouverture de l'écran LCD au bout de 5 minutes.

REMARQUE:

- La consommation d'énergie utilisée dans les 5 minutes suivant la fermeture de l'écran LCD est réduite au tiers de celle utilisée durant l'enregistrement.

Affichage de l'élément

1 Appuyez sur **Ⓜ** pour afficher le menu.



2 Sélectionnez "REGLAGES DE BASE" et appuyez sur **Ⓚ**.



3 Sélectionnez "REDEMARRAGE RAPIDE" et appuyez sur **Ⓚ**.

