

## Supprimer des fichiers inutiles

Supprimez les vidéos et photos inutiles lorsque l'espace du support d'enregistrement est quasiment plein.

La capacité du support d'enregistrement peut être restaurée après suppression des fichiers.

---

**REMARQUE:**

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.
  - La liste de lecture change lorsque des fichiers y figurant sont supprimés.
  - Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.  
Annulez la protection avant de supprimer un fichier.
  - Veillez à sauvegarder vos fichiers importants sur un ordinateur.
-