

Lecture d'un BD/DVD créé sur cet appareil

Les BD/DVD créés à l'aide de la fonction de sauvegarde sur cet appareil peuvent être lus sur le téléviseur en utilisant le graveur DVD (DVD uniquement) en option, avec la fonction lecture (CU-VD50), ou un lecteur BD/DVD normal. Les DVD peuvent également être lus sur cet appareil en raccordant le graveur de DVD optionnel avec la fonction de lecture.

Dispositif de lecture	DVD (format DVD-Vidéo)	DVD (format AVCHD)	Disque Blu-ray
Graveur de DVD connecté à cet appareil	✓	✓	-
Lecteur Blu-ray externe connecté à cet appareil	✓	✓	✓
Lecteur DVD/enregistreur DVD	✓	✓ *	-
Lecteur Blu-ray/enregistreur Blu-ray	✓	✓ *	✓
Graveur de DVD avec fonction lecture (CU-VD50)	✓	✓	-


* Seulement pour les dispositifs compatibles AVCHD

ATTENTION:

- Les DVD créés au format AVCHD ne peuvent être lus sur des lecteurs DVD de qualité standard. Vous ne pouvez pas retirer le disque du lecteur.

Lecture avec un graveur DVD


1 Fermez l'écran LCD et raccordez l'appareil.



- Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Raccordez l'adaptateur secteur du graveur DVD.
- Raccordez le câble USB fourni au graveur DVD.


- Pour lire sur un téléviseur, raccordez cet appareil au téléviseur.

2 Chargez un DVD créé sur cet appareil dans le graveur de DVD.



- Appuyez sur la touche marche/arrêt pour allumer.
- Appuyez sur la touche eject pour ouvrir la platine de disques.
- Tirez complètement la platine et chargez correctement un nouveau disque.
- Poussez la platine de disques en place jusqu'à entendre un déclic.

3 Ouvrez l'écran LCD.



- Cet appareil s'allume et le menu SAUVEGARDE apparaît.
- Lorsque le câble USB est raccordé, le menu SAUVEGARDE est affiché.


4 Sélectionnez "LECTURE" et appuyez sur .



- Démarrage de la lecture.

Lecture avec un lecteur Blu-ray externe

1 Fermez l'écran LCD et raccordez l'appareil.



- Raccordez l'adaptateur secteur à cet appareil.
- Raccordez l'adaptateur secteur du lecteur Blu-ray externe.
- Raccordez le câble USB du lecteur Blu-ray externe à cet appareil.

- Consultez également le manuel d'instructions du lecteur Blu-ray externe.
- Pour lire sur un téléviseur, raccordez cet appareil au téléviseur.


2 Chargez un disque Blu-ray sur cet appareil dans le lecteur Blu-ray externe.

- Appuyez sur la touche de mise en marche sur le lecteur Blu-ray pour allumer l'appareil.



- Appuyez sur la touche eject pour ouvrir la platine de disques.
- Tirez complètement la platine et chargez correctement un nouveau disque.
- Poussez la platine de disques en place jusqu'à entendre un déclic.

3 Ouvrez l'écran LCD.



- Cet appareil s'allume et le menu SAUVEGARDE apparaît.
- Lorsque le câble USB est raccordé, le menu SAUVEGARDE est affiché.

4 Sélectionnez "LECTURE" et appuyez sur **OK**.



- Démarrage de la lecture.

ATTENTION:

- Veillez à couper le courant en raccordant les appareils. Sinon, des chocs électriques ou des dysfonctionnements peuvent se produire.

REMARQUE:

- Seuls les DVD et les disques Blu-ray créés sur cet appareil peuvent être lus.
- Les chapitres ne sont pas affichés sur le menu.

Lecture abrégée sur un graveur DVD

Vous pouvez voir quelques secondes de chaque vidéo sur le disque en continu, en lisant le disque créé dans un lecteur et en sélectionnant "LECTURE RESUMEE" dans le menu principal. Procédez comme cela pour vérifier le contenu des vidéos ou pour rechercher la scène voulue.

- Pour revenir à la lecture normale, appuyez sur la touche du menu principal de la télécommande du lecteur et choisissez "VERS LECTURE NORMALE".

