

## QUALITE VIDEO

Règle la qualité vidéo.


| Réglage | Détails                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| UXP     | Permet d'enregistrer avec la meilleure qualité d'image possible.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>Ne s'applique qu'aux BD. Les vidéos prises en qualité haute définition ne peuvent être sauvegardées sur des DVD.</li> </ul> |
| XP      | Permet d'enregistrer en qualité d'image élevée.                                                                                                                                                                                        |
| SP      | Permet d'enregistrer en qualité d'image standard.                                                                                                                                                                                      |
| EP      | Permet d'effectuer de longs enregistrements.                                                                                                                                                                                           |

### REMARQUE:


- Réglez sur le mode UXP ou XP pour enregistrer des scènes à mouvements rapides ou des scènes avec de forts changements de luminosité pour éviter le bruit.
- Utilisez un graveur BD pour sauvegarder des vidéos enregistrées en mode UXP.
- Vous pouvez modifier la qualité vidéo à partir de l'affichage de la durée d'enregistrement restante. Sélectionnez la qualité vidéo souhaitée avec le curseur puis appuyez sur .

## Affichage de l'élément

- Sélectionnez le mode vidéo.



- Appuyez sur  pour afficher le menu.



- Sélectionnez "QUALITE VIDEO" et appuyez sur .

