


## Vue arrière



### 1 Commande de Zoom/Volume

- Pendant la prise de vue: Ajuste la plage de prise de vue.
- Pendant la lecture (écran d'index): Modifie le nombre d'images à afficher.
- Pendant la lecture vidéo: Ajuste le volume.

### 2 Touche SNAPSHOT (enregistrer des photos)

- Prend une photo.

### 3 Terminal USB

- Raccorde le caméscope à un ordinateur via un câble USB.

### 4 Terminal CC

- Raccorde le caméscope à un adaptateur secteur pour charger la batterie.

### 5 Touche START/STOP (Enregistrer des vidéos)

- Démarre/arrête l'enregistrement vidéo.

### 6 Commande de libération de la dragonne

- Permet de retirer la dragonne et de l'utiliser pour tenir le caméscope au poignet.

### 7 Dragonne

- Passez votre main dans la dragonne pour tenir fermement l'appareil.