


- Une fois la suppression terminée, appuyez sur .


Supprimer des listes de lecture

Supprimez les listes de lecture que vous avez créées.


- 1 Sélectionnez le mode de lecture.



- 2 Sélectionnez le mode vidéo.



- 3 Appuyez sur  pour afficher le menu.



- 4 Sélectionnez "MODIFIER LISTE LECT." et appuyez sur .



- 5 Sélectionnez "SUPPRIMER" et appuyez sur .



- 6 Sélectionnez la liste de lecture à supprimer puis appuyez sur .



- Sélectionnez "TOUT SUPPRIMER" pour supprimer toutes les listes de lecture préalablement créées.

- 7 Sélectionnez "OUI" et appuyez sur .



- Une fois la suppression terminée, l'écran retourne à l'écran de sélection de suppression de liste de lecture.