

---

**Impossible de supprimer un répertoire dans le lecteur USB de disque dur externe.**

Effacez le dossier avec un PC.

(Lorsque des fichiers sont ajoutés ou des dossiers déplacés/renommés avec un PC, ils ne peuvent être supprimés sur cet appareil).