

## AJUS.RELOJ

Restablece la hora actual o se ajusta a la hora local cuando utiliza esta unidad en el extranjero.

| Ajuste            | Detalles   |
|-------------------|--|
| CONF. RELOJ       | Restablece la hora actual o cambia los ajustes.  |
| CONF. ÁREA        | Se ajusta a la hora local cuando utiliza esta unidad en el extranjero simplemente seleccionado el destino. |
| CONF. HORA VERANO | Se ajusta cuando detecta el horario de verano en el destino del viaje.                                     |


### Nota :

- El horario de verano es el sistema de ajuste del reloj 1 hora por adelantado durante la temporada de verano. Se utiliza principalmente en los países occidentales.


## Visualización de la opción

### Nota :

Para seleccionar/mover el cursor hacia arriba/izquierda o hacia abajo/derecha, presione el botón UP/< o DOWN/>.



- Presione MENU.



- Seleccione "AJUS.RELOJ" y presione OK.

