

Mover archivos a la tarjeta (GZ-HM50)

Usted puede mover videos de la memoria integrada a una tarjeta SD.
Los archivos que se muevan se eliminarán del medio original.
Los archivos con una marca de protección no se eliminarán del medio original.

Precaución :

- Asegúrese de que haya suficiente espacio libre en el medio de destino.
- Los vídeos en la tarjeta SD no se pueden mover a la memoria integrada.