

**Las imágenes se proyectan verticalmente en el televisor.**

Ajuste "SALIDA DE VÍDEO" del menú "CONFIG. CONEXIÓN" en "4:3".  
Ajuste la pantalla del TV según corresponda.