

No se puede apagar el menú COPIA DE SEGURIDAD.

Apague la alimentación de esta unidad o retire el adaptador de CA.