


Ajuste da alça



- 1 Abra o seletor no bloqueio de faixa
- 2 Ajuste o comprimento da alça
- 3 Feche o seletor

CUIDADO :

- Deve fixar bem a alça de mão.
Se ficar solta, este aparelho pode cair e resultar em danos físicos ou materiais.