


### Eliminar o arquivo apresentado actualmente

Elimina o arquivo apresentado actualmente.

**NOTA :**

Para seleccionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.




Anule a proteção antes de eliminar o arquivo.


**CUIDADO :**

- Não é possível restaurar arquivos eliminados.

1 Seleccione o modo de reprodução.



2 Pressionar MENU.



3 Seleccione "APAGAR" e pressione OK.



4 Seleccione "ACTUAL" e pressione OK.



5 Certifique-se de que é o arquivo que deseja eliminar, seleccione "SIM" e pressione OK.



- O arquivo que deseja eliminar aparece neste tela.
- Pressione o seletor de zoom para seleccionar o arquivo anterior ou seguinte.
- Depois de eliminar, pressione MENU.

**NOTA :**

- Não é possível eliminar arquivos protegidos.