SAÍDA HDMI

Define a saída do conector HDMI deste aparelho quando este é ligado a uma televisão.

Definição	Detalhes
AUTO	Por norma, recomenda-se selecionar “AUTO”.
480p	Selecione esta função se o vídeo não for reproduzido em “AUTO” correctamente.

NOTA :

- “1080p” aparece na tela LCD se uma televisão compatível com 1080p estiver ligada a este aparelho no modo de reprodução.

Ao apresentar o item

NOTA :

Para selecionar/mover o cursor para cima/esquerda ou para baixo/direita, pressione o botão UP/< ou DOWN/>.



1 Pressionar MENU.



2 Selecione “DEFINIÇÕES LIGAÇÃO” e pressione OK.



3 Selecione “SAÍDA HDMI” e pressione OK.