

Eliminar arquivos não desejados

Elimine vídeos não desejados se estiver a ficar com pouco espaço no suporte de gravação.
A capacidade do suporte de gravação pode ser restaurada depois de se eliminar os arquivos.

NOTA :

- Não é possível restaurar arquivos eliminados.
- Não é possível eliminar arquivos protegidos.
Anule a proteção antes de eliminar o arquivo.
- Não se esqueça de fazer uma cópia de segurança dos arquivos importantes num computador.

Apagar um vídeo com informações de gestão danificadas

Os vídeos com informações de gestão danificadas não podem ser apagados com a função “Apagando o Arquivo Exibido Atualmente”. Esta eliminação também não é possível no índice de tela.

■ Apagar um vídeo com informações de gestão danificadas

- 1 Inicie ou coloque em pausa a reprodução de um arquivo.
- 2 Pressionar MENU.
- 3 Selecione “APAGAR” e pressione OK.
 - “ACTUAL” não pode ser seleccionado.