
A cor está diferente.

No menu de configuração manual, defina “BALANÇO DE BRANCOS” para “MANUAL”. Selecione “ÓPTIMO”/“NUBLADO”/“HALOGÉNIO” em função da fonte de luz. Selecione “BB MANUAL” e ajuste em conformidade.

Se o vídeo tiver sido gravado com “x.v.Color” definida para “ON”, defina a configuração x.v.Color da televisão para ligada.