

Nahaufnahmen


Mithilfe der Funktion Tele-Makro können Sie Motive in Nahaufnahme festhalten.




* Das Bild dient nur der Veranschaulichung.

HINWEIS :

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.



1 Drücken Sie MENU.



2 Wählen Sie „MANUELLE EINSTELLUNG“ und drücken Sie OK.



3 Wählen Sie „TELE MACRO“ und drücken Sie OK.



4 Wählen Sie „EIN“ und drücken Sie OK.



EIN	Ermöglicht Nahaufnahmen von bis zu 50 cm im Telebildbereich (T). Ermöglicht Nahaufnahmen von bis zu 5 cm im Weitwinkelbereich (W).
-----	---

VORSICHT :

- Stellen Sie „TELE MACRO“ auf „AUS“, wenn Sie keine Nahaufnahmen machen.
Anderenfalls erscheint das Bild möglicherweise verschwommen.

Einstellung	Details
AUS	Ermöglicht Nahaufnahmen von bis zu 1 m im Telebildbereich (T). Ermöglicht Nahaufnahmen von bis zu 5 cm im Weitwinkelbereich (W).