

---

**Das Menü SICHERUNG wird nicht angezeigt.**

Sobald das USB-Kabel angeschlossen wurde, wird das Menü „SICHERUNG“ angezeigt.