

x.v.Color

Nimmt Farben naturgetreu auf.

(Nutzen Sie für die Wiedergabe ein x.v.Color-kompatibles Fernsehgerät.)


Einstellung	Details
AUS	Nimmt Farben entsprechend TV-Übertragungsstandards auf.
EIN	Nimmt Farben naturgetreu auf. (für Fernsehgeräte, die x.v.Color unterstützen)

HINWEIS :


- „x.v.Color“ ist nur verfügbar, wenn für „VIDEOQUALITÄT“ die Option „LS“ oder „LE“ gewählt wurde.

Anzeige des Menüpunkts**HINWEIS :**

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.



- 1 Drücken Sie MENU.



- 2 Wählen Sie „x.v.Color“ und drücken Sie OK.

