

Das Menü SICHERUNG kann nicht geschlossen werden.

Schalten Sie das Gerät aus oder ziehen Sie das AC-Netzteil ab.