

ZOOM

Zur Einstellung des maximalen Zoomverhältnisses.

Einstellung	Details
40X/OPTISCH	Ermöglicht bis zu 40-fachen Zoom.
70x/DYNAMIC	Ermöglicht bis zu 70-fachen Zoom.
60x/DYNAMIC	Ermöglicht bis zu 60-fachen Zoom.
80x/DIGITAL	Ermöglicht bis zu 80-fachen Zoom.
200x/DIGITAL	Ermöglicht bis zu 200-fachen Zoom.


HINWEIS :

- „70x/DYNAMIC“ ist nur verfügbar, wenn für „VIDEOQUALITÄT“ die Option „SSW“ oder „SEW“ gewählt wurde.
- „60x/DYNAMIC“ ist nur verfügbar, wenn für „VIDEOQUALITÄT“ die Option „SS“ oder „SE“ gewählt wurde.
- „80x/DIGITAL“ ist nur verfügbar, wenn für „VIDEOQUALITÄT“ die Option „UXP“, „XP“, „SP“, „EP“, „LS“ oder „LE“ gewählt wurde.
- Sie können den Zoombereich ohne eine Verschlechterung der Bildqualität mithilfe des dynamischen Zooms vergrößern.
- Bei der Benutzung des digitalen Zooms erscheint das Bild körnig, weil es digital vergrößert wird.


Anzeige des Menüpunkts

HINWEIS :

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.



- 1 Drücken Sie MENU.



- 2 Wählen Sie „ZOOM“ und drücken Sie OK.

