


WERKSVORGABE


Stellt alle Einstellungen auf ihre Standardwerte zurück.

HINWEIS :

Drücken Sie die Tasten UP/< oder DOWN/>, um den Cursor auszuwählen bzw. ihn nach oben/links oder nach unten/rechts zu bewegen.



- 1 Drücken Sie MENU.




- 2 Wählen Sie „GRUNDEINSTELLUNGEN“ und drücken Sie OK.



- 3 Wählen Sie „WERKSVORGABE“ und drücken Sie OK.



- 4 Wählen Sie „JA“ und drücken Sie OK.



- Alle Einstellungen werden auf ihre Standardwerte zurückgesetzt.