

Impossible de copier des fichiers vers le disque dur de l'ordinateur.

Raccordez correctement le câble USB.

Si le logiciel Everio MediaBrowser 3 fourni n'est pas installé, il est possible que certaines fonctions ne fonctionnent pas correctement.

Avant de procéder à la sauvegarde, assurez-vous de disposer de suffisamment d'espace libre sur le disque dur de votre ordinateur.