

## Supprimer des fichiers inutiles

Supprimez les vidéos inutiles lorsque l'espace du support d'enregistrement est quasiment plein.

La capacité du support d'enregistrement peut être restaurée après suppression des fichiers.

### Remarque :

- Les fichiers supprimés ne peuvent être restaurés.
- Les fichiers protégés ne peuvent être supprimés.  
Annulez la protection avant de supprimer un fichier.
- Veillez à sauvegarder vos fichiers importants sur un ordinateur.

## Effacer une vidéo avec des informations de gestion défectueuses

Les vidéos sur lesquelles l'information de gestion défectueuse ne peut être effacée avec la fonction "Supprimer le fichier actuellement affiché". Cette suppression est également impossible sur l'écran d'index.

### ■ Pour effacer une vidéo avec une information de gestion défectueuse

- 1 Commencer ou interrompre la lecture d'un fichier.
- 2 Appuyez sur MENU.
- 3 Sélectionnez "SUPPRIMER", puis appuyez sur OK.
  - "ACTUEL(LE)" ne peut être sélectionné.