

## Menu des réglages de support

Vous pouvez configurer différents réglages pour le support d'enregistrement.

Réglage	Détails
FORMATER LA CARTE SD	Supprime tous les fichiers présents sur la carte SD.