

ZOOM

Règle le rapport de zoom maximal.

Réglage	Détails
OPTIQUE X40	Permet de zoomer jusqu'à 40x.
DYNAMIQUE/70x	Permet de zoomer jusqu'à 70x.
DYNAMIQUE/60x	Permet de zoomer jusqu'à 60x.
NUMERIQUE/80x	Permet de zoomer jusqu'à 80x.
NUMERIQUE/200x	Permet de zoomer jusqu'à 200x.


Remarque :

- “DYNAMIQUE/70x” est disponible seulement quand “QUALITE VIDEO” est réglé sur “SSW” ou “SEW”.
- “DYNAMIQUE/60x” est disponible seulement quand “QUALITE VIDEO” est réglé sur “SS” ou “SE”.
- “NUMERIQUE/80x” est disponible seulement quand “QUALITE VIDEO” est réglé sur “UXP”, “XP”, “SP”, “EP”, “LS”, ou “LE”.
- Utilisez le zoom numérique pour agrandir la surface de zoom sans pour autant dégrader la qualité de l'image.
- Lorsque vous utilisez le zoom numérique, l'image devient granuleuse dans la mesure où elle est numériquement agrandie.


Affichage de l'élément

Remarque :

Pour sélectionner/déplacer le curseur vers le haut/la gauche ou vers le bas/la droite, appuyez sur la touche UP/< ou DOWN/>.



1 Appuyez sur MENU.



2 Sélectionnez “ZOOM”, puis appuyez sur OK.

