

**La batterie se vide même lorsque l'adaptateur secteur est branché.**

Veillez utiliser un adaptateur secteur JVC (AC-V11E).