

Kontrol af systemkrav (vejledning)

Højreklik på „Computer“ (eller „Denne Computer“) i „Start“-menuen og vælg „Egenskaber“ for at kontrollere de følgende elementer.

Windows Vista/Windows 7

- Se betjeningsinstruktionerne i animationen i den Detaljeret brugervejledning.

Windows XP

- Se betjeningsinstruktionerne i animationen i den Detaljeret brugervejledning.

	Windows Vista/Windows 7	Windows XP
Operativsystem	Windows Vista 32/64-bit Home Basic eller Home Premium (kun forud installerede versioner)Service Pack 2 Windows 7 32/64-bit Home Premium (kun forud installerede versioner)	Windows XP Home Edition eller Professional (kun forud installerede versioner)Service Pack 3
CPU	Højdefinition: Intel Core Duo CPU mindst 1,66 GHz eller derover (Intel Core 2 Duo, CPU mindst 2,13 GHz eller derover anbefales) Standardkvalitet: Intel Pentium 4 CPU mindst 3,0 GHz eller derover (Intel Pentium D, CPU mindst 3,0 GHz eller derover anbefales)	Højdefinition: Intel Core Duo CPU mindst 1,66 GHz eller derover (Intel Core 2 Duo, CPU mindst 2,13 GHz eller derover anbefales) Standardkvalitet: Intel Pentium 4 CPU mindst 3,0 GHz eller derover (Intel Pentium D, CPU mindst 3,0 GHz eller derover anbefales)
RAM	Mindst 2 GB	Mindst 1 GB
Redigering af video	Højdefinition: Intel Core i7, CPU mindst 2,53 GHz eller derover anbefales Standardkvalitet: Intel Core 2 Quad, CPU mindst 2,4 GHz eller derover anbefales	Højdefinition: Intel Core i7, CPU mindst 2,53 GHz eller derover anbefales Standardkvalitet: Intel Core 2 Quad, CPU mindst 2,4 GHz eller derover anbefales

■ Andre krav

Display: 1024×768 pixels eller over (1280×1024 pixels eller over anbefales)

Grafisk: Intel G965 eller derover anbefales

BEMÆRK :

- Der er ingen garanti for at den medfølgende software fungerer, hvis din computer ikke overholder ovennævnte systemkrav.
- For yderligere oplysninger, kontakt til pc-producent.