

**Zoom virker ikke.**

Zoom er ikke tilgængeligt, når man udfører tidsforskudt optagelse.  
Indstil „ZOOM“ i menuen til „80x/DIGITAL“ eller „200x/DIGITAL“ for at bruge digital zoom.