


Tilslutning via mini HDMI kabel

Hvis du anvender et HDTV, kan du afspille i HD-kvalitet ved at koble til HDMI-stikket.


- Brug et højhastigheds HDMI-kabe
- Se også tv'ets brugervejledning.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.



1 Koble til et tv.



2 Forbind lysnetadapteren til enheden.



- Dette apparat bliver automatisk tændt når AC-adapteren tilkobles.

3 Tryk på knappen med ekstern indgang på tv'et for at skifte til indgangen fra enheden via det forbundne stik.



4 Afspil en fil.



BEMÆRK :

- For at få vist dato/tid under afspilningen, indstil „DISPLAY ON TV“ i „CONNECTION SETTINGS“ menuen til „ON“.
- Skift indstillingerne i „HDMI OUTPUT“ i henhold til forbindelsen.
- Når enheden er forbundet til tv'et via HDMI-minikablet, er billedernes og lydsignalets ydeevne muligvis ikke korrekt, afhængig af hvilket tv er forbundet.
Hvis det er tilfældet, skal følgende handlinger udføres.
1) Tag mini HDMI kablet ud og tilslut det igen.
2) Sluk for enheden og tænd det igen.
- Spørgsmål vedr. tv'et eller forbindelsesmetode skal rettes til tv-producenten.