

Optagelse af nærbilleder


Man kan tage nærbilleder af et motiv ved hjælp af telemakro-funktionen.




* Billedet er kun et indtryk.

BEMÆRK :


For at vælge/flytte markøren mod op/venstre eller ned/højre, tryk på knappen UP/< eller DOWN/>.



1 Tryk MENU.




2 Vælg „MANUAL SETTING“ og tryk OK.



3 Vælg „TELE MACRO“ og tryk OK.



4 Vælg „ON“ og tryk OK.



FORSIGTIG :

- Når du ikke tager nærbilleder, skal du indstille „TELE MACRO“ til „OFF“. Ellers kan billedet blive sløret.

Indstilling	Detaljer
OFF	Muliggør nærbilleder op til 1 m i telefoto-siden (T). Muliggør nærbilleder op til 5 cm i vidvinkel-siden (W).
ON	Muliggør nærbilleder op til 50 cm i telefoto-siden (T). Muliggør nærbilleder op til 5 cm i vidvinkel-siden (W).